

ヒューズの交換

ヒューズは、バッテリーの前方にセットされています。

規定のヒューズは――

バッテリー回路(MAIN) 15A

ヘッドライト回路(HEAD) 7A

テールランプ回路(TAIL) 7Aです。

注意

- 切れたら、原因を調べてなおしてから、スペアと交換しましょう。
 - そのまま交換しても再び切れます。
 - 容量(アンペア)の違うヒューズ、ヒューズ以外のもの(針金、銀紙など)を使用すると、電気系統が焼損することがあります。
- 必ず、規定のヒューズを使用してください。

