

Индикаторы и сигнализаторы *(Продолжение)*

Индикатор REV

- Кратковременно включается при переводе выключателя зажигания в положение I (0п) (Вкл).

Параметры, заданные по умолчанию

Максимальная частота оборотов, при которой мигает индикатор REV: 12 500 об/мин

Диапазон оборотов для мигания индикатора REV: 250 об/мин

Индикатор REV	Частота оборотов (об/мин)
Мигает	12 000
Мигает с высокой частотой	12 250
Мигает с очень высокой частотой	12 500

Выбор максимальной частоты оборотов, при которой мигает индикатор REV: ➡ Стр. 38

Выбор диапазона оборотов для мигания индикатора REV: ➡ Стр. 40