

Алфавитный указатель

А

Аккумуляторная батарея	70, 81
Антиблокировочная система (ABS)	13

Б

Бензин	60, 138
Боковой упор	93

В

Важность технического обслуживания	64
Внесение изменений в конструкцию	16
Воздухоочиститель	79
Выключатель аварийной сигнализации	52
Выключатель двигателя	52, 56, 129
Выключатель зажигания	53, 56, 129
Выключение двигателя	129

Г

Газохол	138
Горят или мигают световые сигнализаторы	108

Д

Давление воздуха в шинах	76
Датчик угла наклона	131
Двигатель не запускается	106
Держатель шлема	61
Дисплей тахометра	42
Дополнительное оборудование	16
Дополнительные приспособления для хранения вещей ...	61

Е

Емкость топливного бака	60
-------------------------------	----

З

Задняя подвеска	104
Заливание свечей зажигания топливом	56
Замена шины	76, 113
Заправка топливом	60
Защита окружающей среды	136
Защитная экипировка	11

И

Идентификационные номера	137
Износ тормозных колодок	91
Индикатор HISS	49, 106
Индикатор REV	38, 48
Индикатор включенной передачи	22
Индикатор дальнего света	47
Индикатор нейтрали	47
Индикатор отключения системы контроля крутящего момента	47
Индикатор системы контроля крутящего момента	47
Индикатор указателей поворота	46
Индикаторы и сигнализаторы	46
Использование спиртосодержащих видов топлива	138

К

Ключ зажигания	128
Кнопка SEL	20