

## Görüntüleme Ayarı

### Ayar Modu A

Aşağıdaki öğeler sırayla değiştirilebilir.

→ S. 32

- Saat Biçimi Ayarı
- Saat ayarı
- Arka aydınlatma parlaklık ayarı
- Sıfırlanabilir mesafe ölçer A, yakıt tüketimi, ortalama hız ve geçen süre otomatik sıfırlama modunun devreye alınması/devreden çıkarılması
- HISS göstergesi ayarı
- Hız ve kilometre birimini değiştirme
- Yakıt tüketimi birimini değiştirme

## Ayar Modu B

Aşağıdaki öğeler sırayla değiştirilebilir.

→ S. 37

- Devir göstergesi ayarı
  - RPM (DEV/DAK) ayarı
  - Aralık RPM ayarı
  - Parlaklık ayarı
- Takometre gösterge modunun değiştirilmesi