

## Göstergeler *(Devam ediyor)*

### 1 Devir göstergesi ayarı:

Devir göstergesinin ayarlarını değiştirebilirsiniz.

Ayar sırasında devir göstergesi yanıp söner.



- 1 Ayar modu B'yi değiştirmek için, ilk animasyon sonlanıncaya kadar **SEL** düğmesine basarken kontak anahtarını (Açık) konumuna getiriniz. Ekran, "DEVİR göstergesi en hızlı şekilde yanıp sönen RPM" ayarına geçer. Aynı anda, sayısal takometre ve yanıp sönen çubuk kısımları, "DEVİR göstergesi en hızlı şekilde yanıp sönen RPM" mevcut ayarlarını gösterir.
  - Takometre sadece DEVİR göstergesi ayarında yanıp söner.