

### 油圧警告灯

メインスイッチを **|** (On) にすると点灯し、エンジンを始動すると消灯

走行中またはアイドリング中に点灯したときは **↔P.85**

### PGM-FI 警告灯

- エンジンストップスイッチが **○** (Run) の状態で、メインスイッチを **|** (On) にすると点灯し、数秒後に消灯

- エンジンストップスイッチが **⊗** (Stop) の状態で、メインスイッチを **|** (On) にすると点灯

走行中またはアイドリング中に点灯したときは **↔P.85**

### **HISS 表示灯** **↔P.93**

- メインスイッチを **|** (On) にすると一時的に点灯し、すぐに消灯

- メインスイッチを **○** (Off) にすると 2 秒間隔で 24 時間点滅

### ABS 警告灯

メインスイッチを **|** (On) にすると点灯し、速度が約 10 km/h に達すると消灯

走行中に点灯したときは **↔P.85**