

ヒューズボックス内のヒューズ

1. シートを外します。(27ページ参照)
2. ヒューズボックスのカバーを開けます。
3. 故障状況から、交換すべきヒューズをヒューズボックスの表示に従い確認します。スペアヒューズは、ヒューズボックス内にあります。
4. カバーを閉め、シートを取付けます。

メインヒューズ

1. シートを外します。
(27ページ参照)
2. スターターマグネチックスイッチのカプラのを外します。
3. メインヒューズを引き抜き、確認します。
スペアメインヒューズは、ヒューズボックス
附近にあります。
4. カプラ、シートを取付けます。

