

エンジンオイルの補給

1. 平坦地でエンジンを2～3分間アイドリングで回します。
2. エンジン停止2～3分後に、オイルレベルゲージを外します。
3. 車体を垂直にしてオイルレベルゲージでオイル量を確認しながら、注入口よりオイルを上限まで補給します。
4. オイルレベルゲージを確実に取り付けます。

《推奨オイル》

“ホンダ純正オイルウルトラ-U(4サイクル二輪車用)”・・・(SAE10W-30)またはAPI SE、SF、SG級のエンジンオイル

《交換時期》

初回:1,000 km、以後:6,000 kmごとです。

