

## エンジンオイルの点検・交換

オイルが不足していたり、汚れていると摩擦部や回転部の寿命をいちじるしく縮めます。

指定オイル

ホンダウルトラSオイル

ホンダウルトラSSオイル

規定量

3.5ℓ

● 交換時期

初回1000km→以後3000kmごと。

オイルは使わなくても自然劣化します。3ヵ月に1度は交換してください。

● オイル量点検

水平な場所でエンジンを1~2分間(1000~1500rpm)暖気運転し、エンジンを止めてから測定するのが最良です。

測定はレベルゲージを差し込んだ状態で油面が下限に近くなっていたら上限まで補給します。

