

メンテナンス

メンテナンスを行う前に必ず「メンテナンスの基礎知識」をお読みください。
また、サービスデータについては「スペック」を参照ください。

メンテナンスの基礎知識.....	P. 44	ブリーザードレイン.....	P. 76
主要部品の脱着方法.....	P. 55	スロットル.....	P. 77
クリップ.....	P. 55	その他の調整.....	P. 78
左シユラウド.....	P. 56	リアサスペンションの調整.....	P. 78
燃料タンクカバー.....	P. 58		
燃料タンクの持ち上げ.....	P. 60		
バッテリー.....	P. 62		
フロントシート.....	P. 64		
リアシート.....	P. 65		
エンジンオイル.....	P. 66		
冷却水.....	P. 68		
ブレーキ.....	P. 70		
ドライブチェーン.....	P. 72		
クラッチ.....	P. 73		