

## 左シユラウド

### ■ 取り外し

1. クリップを外し (▶ P. 55)、アウターシユラウドボルトを取り外す。
2. タブをインナーシユラウドのスロットから外し、アウターシユラウドを取り外す。

