

リヤクッションの調整

リヤクッションは、スプリングの強さと伸び側減衰力の調整ができます。体重や路面の状態などに応じて調整してください。

〈スプリングの調整〉

右サイドカバーを外すとアジャスタがあり、スプリングの強さを多段階に調整できます。調整は8 mm ボックスレンチを使いアジャスタを回しに行います。

スプリングの強さは、アジャスタを右回り(時計回り方向)に回すと強くなり、左回り(反時計回り)に回すと弱くなります。標準はLOWの位置です。

8 mm ボックスレンチ

