

## エアクリリーナエレメントの交換

### 《取外し》

1. シートを取外します。(28 ページ参照)
2. 右サイドカバーを取外します。(31 ページ参照)
3. ボルトを外し、ダクトを取外します。
4. ビスを外し、エアクリリーナカバーを取外します。

