

目次

安全運転のために	6	ホンダ・エレクトロニクス	
触媒装置について	14	ステアリング・ダンパー (HESD) 警告	30
各部の名称	15	燃料残量警告灯	31
メータの見かた、使いかた	17	イモビライザーシステム (HISS) 表示灯	32
計器類	17	方向指示器表示灯	34
エンジン回転計(タコメータ)	17	前照灯上向き表示灯	
SELボタン	18	(ハイビームパイロットランプ)	34
RESETボタン	18	ニュートラル表示灯	34
マルチファンクションディスプレイ	19	REVインジケータ	34
区間距離計・積算距離計ディスプレイ	19	REVインジケータの設定	35
速度計(スピードメータ)	21	スイッチの使いかた	38
積算距離計(オドメータ)	21	メインスイッチ	38
区間距離計(トリップメータ)	22	前照灯上下切換えスイッチ	
時計	23	(ヘッドライト上下切換えスイッチ)	39
水温計	25	エンジンストップスイッチ	40
警告灯・表示灯	26	スタータスイッチ	41
警告灯	26	ホーンスイッチ	41
油圧警告	27	パッシンググライトスイッチ	42
PGM-FI警告	28	方向指示器スイッチ	43
水温警告	29		