

# 簡単なメンテナンス

## メインヒューズ

1. フロントシートを取外します。  
(52ページ参照)
2. スタータマグネチックスイッチのカプラを外します。
3. メインヒューズを引き抜き、確認します。  
スペアメインヒューズは、スタータマグネチックスイッチの横にあります。
4. カプラ、フロントシートを取付けます。

## FIヒューズ

1. フロントシートを取外します。  
(52ページ参照)
2. FIヒューズボックスのカバーを開けます。
3. FIヒューズを引き抜き、確認します。  
スペアヒューズは、ヒューズボックス内にあります。(109ページ参照)
4. カバーを閉め、フロントシートを取付けます。

