

クラッチレバーの距離調整

この車にはクラッチレバーとハンドルグリップの間隔を調整できるアジャスタが装備されています。

《調整のしかた》

クラッチレバーを前方に押しながら、アジャスタの数字と合わせマークを合わせます。レバーとグリップの距離は、“1”の位置が最大、“5”の位置が最小です。

