

メータの見かた、使いかた

方向指示器表示灯

方向指示器が点滅しているときに点滅します。非常駐車灯スイッチ(ハザードスイッチ)を使用しているときは、左右の表示灯が同時に点滅します。

前照灯上向き表示灯(ハイビームバイロットランプ)
照射角が上向きのときに点灯します。

ニュートラル表示灯

メインスイッチのキーが“ON”の位置にありエンジンがニュートラルの位置にあるとき点灯します。

REVインジケータ

エンジン回転数がレッドラゾーンに入ったとき、または設定したエンジン回転数に入ったとき、点灯／点滅します。

