

区間距離計 (TRIP A) のリセット

“TRIP A”、平均燃費または燃料消費量の状態で上ボタンを2秒以上押し続けます。リセットされると、右図のように順番に“0.0”を表示した後、もとの表示に戻ります。



知識

- TRIP A をリセットすると、平均燃費、燃料消費量も同時にリセットされます。
- TRIP A と燃費計を給油と連動させて、給油時に自動的にリセットさせることができます。(26ページ参照)

区間距離計 (TRIP B) のリセット

“TRIP B”の状態で上ボタンを2秒以上押し続けます。

