

メーターの見かた、使いかた

瞬間燃費

瞬間燃費をkm/ℓの単位で表示します。
速度が0km/hのときは“—.—.—”表示になります。

平均燃費

TRIP Aと連動し、平均燃費を約15秒ごとに更新して、km/ℓの単位で表示します。
TRIP Aをリセットしてから次にリセットするまでの平均燃費を表示します。
TRIP Aをリセットすると平均燃費表示は“0.0”になります。

燃料消費量

TRIP Aをリセットしてから次にリセットするまでの燃料消費量をℓの単位で表示します。
TRIP Aをリセットすると燃料消費表示は“0.0”になります。



知識

- 表示される燃費値は走行中の瞬間的な値です。満タンにし計測した値とは異なり
ます。
経済運転をする上での目安としてご利用ください。
- 平均燃費表示が“—.—.—”表示になったときまたは、燃料消費量表示が“—.—.—”表示になったときは、お買い上げのHonda販売店で点検を受けてください。