

REVインジケータの設定

REVインジケータが点灯／点滅するエンジン回転数を2,000 rpm - 12,000 rpmの間で任意に設定することができます。また、インジケータの点灯／点滅パターンを変えることができます。

《REVインジケータの点灯／点滅回転数および点灯／点滅パターンの設定のしかた》

1. 上ボタンを押しながらメインスイッチキーを“ON”の位置にします。(メータの初期表示終了まで上ボタンを押し続けます。タコメータの指針は現在設定されている回転数に動いて止まります。)
2. 上ボタンを1回押すごとに500 rpm指針が進みます。
12,000 rpmを越えると、指針は自動的に2,000 rpmに戻ります。
上ボタンを押し続けた場合、指針は進み続けます。

