

調整のしかた

クラッチケーブルのクラッチレバー側またはクラッチ側のアジャスタにより遊びを調整します。

《微調整》

微調整はクラッチレバー側のアジャスタを回して行います。

クラッチレバー側で調整しきれない場合は、クラッチ側で主調整してください。

主調整のしかたは、次ページを参照してください。

《微調整》

アジャスタ

