

# オーバーヒートしたとき

## 《オーバーヒートの処置手順》

1. メインスイッチでエンジンを止め、再度メインスイッチを“ON”にします。

このとき、ラジエータの冷却ファンが作動するか、作動音で確認します。確認後、メインスイッチを“OFF”にします。

●冷却ファンが作動しない場合：

故障が考えられますので、エンジンをかけず、Honda販売店にご相談ください。

●冷却ファンが作動する場合：

メインスイッチが“OFF”の状態、エンジンが冷えるのを待ちます。

この車には、左右2個の冷却ファンが装備されています。それぞれ冷却ファンの作動水温が異なるため、片側の冷却ファンが作動していない場合でも異常ではありません。

2. エンジンが冷えてから、リザーバタンクの冷却水量を確認します。(111 ページ参照)

●冷却水が不足していたら、リザーバタンクに補給してください。(112 ページ参照)

3. ラジエータホースなどを点検し、水漏れがないか確認します。

●水漏れがある場合：

エンジンをかけず、Honda販売店にご相談ください。

●水漏れがない場合：

走行可能です。ただし、異常が再発するときは、Honda販売店にご相談ください。

4. 異常が再発しない場合でも、なるべく早くHonda販売店で点検を受けてください。