

Среднее расстояние, пройденное на единицу топлива, и расход топлива будут пересчитаны с учетом показаний счетчика пробега за поездку А.

- Текущее расстояние, пройденное на единицу топлива:
- Мгновенное значение текущего расстояния, пройденного на единицу топлива. Если скорость мотоцикла составляет 1 км/ч и менее, отображаются символы «— — —».
- Среднее значение расстояния, пройденного на единицу топлива:
- Среднее значение расстояния, пройденного на единицу топлива, с момента обнуления счетчика пробега за поездку А. Если отображаются символы «— — —», необходимо обратиться к официальному дилеру Honda для ремонта мотоцикла.
- Расход топлива:
Общий расход топлива с момента обнуления счетчика А. Если отображаются символы «— — —», необходимо обратиться к официальному дилеру Honda для ремонта мотоцикла.

► **Сброс указателя среднего расстояния, пройденного на единицу топлива, и расхода топлива**  стр. 24