

## Панель приборов (Продолжение)

### Режим настройки В

#### 1 Настройка индикаторов REV

Настройку индикаторов REV можно изменить.

- 1 Чтобы войти в режим настройки В, поверните ключ в замке зажигания в положение ON, держа кнопку SEL нажатой, пока не завершится самодиагностика дисплея. Мигание сегментов шкалы тахометра показывает заданную на данный момент частоту оборотов, при которой мигают все индикаторы, а на цифровом дисплее тахометра отображается точное значение этой частоты оборотов. При этом мигают все индикаторы REV.



- 2 Каждое нажатие кнопки SEL повышает заданную частоту оборотов, при которых мигают все индикаторы, на 200 об/мин (один сегмент). Если введенное вами значение превысит допустимый диапазон, то заданное значение оборотов вернется к 4000 об/мин.

▶ Для ускоренного перехода к следующим вариантам заданной частоты оборотов, при которых мигают все индикаторы, нажмите и держите кнопку.

Допустимый диапазон оборотов, при которых мигают все индикаторы

Кроме F, II F, III F и KO, II KO

4000 - 13000 об/мин

Только F, II F, III F

4000 - 12000 об/мин

Только KO, II KO

4000 - 12600 об/мин