

③ Нажмите кнопку SET. Будет задан диапазон оборотов, при которых мигает индикатор, и дисплей перейдет в режим настройки интервала включения индикаторов.

В то же время мигание сегмента шкалы тахометра показывает заданную на данный момент частоту оборотов, при которой мигают все индикаторы, а точное значение этой частоты отображается на цифровом дисплее тахометра.

④ Каждое нажатие кнопки SEL переключает следующие доступные значения интервала оборотов, при которых начинает мигать следующий индикатор: 0 об/мин, 200 об/мин, 400 об/мин. Во время данной процедуры индикаторы REV загораются, начиная с левого. После того как загораются все индикаторы, они погаснут, а затем снова начнут загораться, начиная с левого.

