

Пример: Частота вращения коленчатого вала равна 8000 об/мин



- Нажмите кнопку SET. Будет задан выбранный вами режим отображения показаний тахометра, и дисплей переключится в обычный режим работы.

В режиме настройки В произведенные изменения сохраняются даже после выключения зажигания.

Если в данном режиме не нажать кнопку в течение 30 секунд, то дисплей переключится в обычный режим работы, и произведенные вами изменения будут сохранены.