

Индикатор низкого уровня топлива и экран резервного запаса топлива

Когда включается индикатор низкого уровня топлива, счетчик пробега за поездку, счетчик расстояния, пройденного на единицу топлива, а также указатель расхода топлива переключаются на отображение расхода резерва топлива. Вы должны заправить мотоцикл как можно быстрее.



Индикатор низкого уровня топлива

Отображения расхода резерва топлива

- Мигает, начиная с «0.0 l» (л).
 - ▶ Когда объем израсходованного топлива превысит 1 л, дисплей начинает мигать с увеличенной частотой.
 - ▶ При переключении дисплея на отображение показаний счетчика пробега за поездку, счетчика расстояния, пройденного на единицу топлива, указателя расхода топлива и т.д. дисплей автоматически переключится на отображение расхода резерва топлива, если в течение 10 секунд не была нажата ни одна кнопка.

Если количество залитого топлива превышает объем резервного запаса, то дисплей вернется в обычный режим работы спустя примерно одну минуту после включения зажигания.