

Проверка уровня моторного масла

1. Если двигатель холодный, запустите его и прогрейте в течение 3-5 минут.
2. Выключите зажигание, остановите двигатель и подождите 2-3 минуты.
3. Выньте щуп и вытрите его насухо.
4. Установите мотоцикл вертикально на ровной горизонтальной площадке.
5. Вставьте щуп до упора, но не заворачивайте его. Убедитесь, что уровень масла находится между метками максимального и минимального уровня.
6. Надежно установите щуп

