

## メーター 前ページの続き

- 3 **SET** ボタンを押してREVインジケータが点滅する回転数を決定し、REVインジケータが点灯する間隔の設定に進む。タコメータとタコメーター(数字表示)はREVインジケータが点滅する回転数をもとに点灯する間隔を表示する。REV インジケータが点灯する間隔の設定中、REV インジケータは左側から順に点灯し、5 個が点灯したあと、全て消灯する動作を繰り返す。

▶ 工場出荷時の設定は 200 r/min (rpm) に設定されています。

- 4 **SEL** ボタンを押すごとに、0 r/min (rpm), 200 r/min (rpm), 400 r/min (rpm) の順で点灯する間隔を切り換える。

