

エアクリーナー

この車には、ろ紙式のエアクリーナーレメントが装備されており点検が必要です。エアクリーナーレメントの点検・交換は、Honda 販売店にご相談ください。点検・交換時期はスペックページをご確認ください。→P. 105

タイヤ

空気圧の点検

タイヤの空気圧は徐々に低下します。また、タイヤによっては空気圧不足が見た目ではわからずいため、少なくとも 1か月ごとにタイヤゲージを使用して空気圧を点検してください。タイヤは、走行後は温まり空気圧が高くなることがありますので、必ず冷えた状態で点検してください。

亀裂と損傷の点検

タイヤの全周に、亀裂や損傷、ひび割れおよび金釘、石、その他の異物が刺さったり、かみ込んだりしていないかを点検します。道路の縁石などにタイヤ側面を接触させたり、大きな凹みや突起物を乗り越したときは、必ず点検してください。

