

こんなときは

エンジンが始動しない (HISS 表示灯が消灯しない).....	P. 83
オーバーヒート(水温警告灯が点灯).....	P. 84
警告灯が点灯 / 点滅.....	P. 85
油圧警告灯.....	P. 85
PGM-FI 警告灯.....	P. 85
コンバインド ABS 警告灯.....	P. 86
HESD 警告灯.....	P. 86
電装部品のトラブル	P. 87
ヒューズ切れ.....	P. 87