

■ イグニッションカットオフシステム

この車は、転倒したとき、自動的にエンジンを停止するシステムが装備されています。エンジンを再始動するときは、システムの作動を解除するため、メインスイッチを一度OFF にしてください。

■ ホンダ・エレクトロニック・ステアリング・ダンパー(HESD)

ダンパー(HESD)

ホンダ・エレクトロニック・ステアリング・ダンパー(HESD)は車速や加速度によってダンパーの特性を制御します。

▶ HESD 警告が点灯したら P. 86

■ ポジションライト

LED 使用のライトは一体式です。もし、1 個でも点灯しなくなった場合は、Honda 販売店にご相談ください。

■ ストップ・テールランプ

LED 使用のランプは一体式です。もし、1 個でも点灯しなくなった場合は、Honda 販売店にご相談ください。