

ディスプレイタイプ: BAR

 油圧警告灯 **▶P.48**

ホンダ・エレクトロニック・ステアリング・ダンパー (HESD) 警告灯 **▶P.48**

 ハイビームパイロットランプ (前照灯上向き表示灯)

時計

時計の設定: **▶P.56**
▶P.77

現在のライディングモード **▶P.102**

 水温警告灯 **▶P.48**

タコメーター (エンジン回転計)

アドバイス

エンジン回転数がレッドゾーンに入らないように運転してください。エンジン寿命に悪影響を与えます。

リザーブ燃料モード **▶P.42**

ABS モード表示 **▶P.48**

レッドゾーン
(エンジン限界回転域)

ポップアップ情報表示 **▶P.45**

スピードメーター (速度計)

ギアポジション表示 **▶P.48**

 水温計 **▶P.44**

情報表示エリア **▶P.27**

