

ディスプレイタイプ: PRACTICE

ハイビームパイロットランプ (前照灯上向き表示灯)

リザーブ燃料モード **▶P.42**

タコメーター (エンジン回転計)

アドバイス

エンジン回転数がレッドゾーンに入らないように運転してください。エンジン寿命に悪影響を与えます。

現在のライディングモード **▶P.102**

イコライザー **▶P.41**

時計

時計の設定: **▶P.56**

▶P.77

ABS モード表示 **▶P.48**

ホンダ・エレクトロニック・ステアリング・ダンパー (HESD) 警告灯 **▶P.48**

油圧警告灯 **▶P.48**

レッドゾーン
(エンジン限界回転域)

水温警告灯 **▶P.48**

(**長**) 水温計 **▶P.44**

スピードメーター (速度計)

ギアポジション表示 **▶P.48**

ポップアップ情報表示 **▶P.45**

情報表示エリア **▶P.27**

