

平均燃費[AVG. CONS.]

平均燃費を km/L の単位で表示


表示範囲：0.0 ～ 299.9 km/L

- 平均燃費が 0.1 km/L 未満の場合は“0.0”を表示します。
- 平均燃費が 299.9 km/L を超えた場合は“299.9”を表示します。
- 平均燃費をリセットした場合は“---.-”を表示します。

AVG. CONS.

10.0
km/L

上記の場合をのぞいて表示が“---.-”になったときは、Honda 販売店で点検を受けてください。

平均燃費をリセットするには  **P.40**

平均速度[AVG. SPD.]

平均速度を 0 km/h にリセットしてからの平均速度を表示


表示範囲：0 ～ 350 km/h

- 初期表示は“---”を表示します。
- エンジン始動後の走行距離が 0.2 km 未満の場合には“---”を表示します。
- エンジン始動後の経過時間が 16 秒未満の場合には“---”を表示します。

AVG. SPD.

60
km/h

上記の場合をのぞいて表示が“---”になったときは、Honda 販売店で点検を受けてください。

平均速度をリセットするには  **P.40**