

メーター 前ページの続き


シフトインジケータの設定値 [SHIFT POINT]

シフトインジケータの設定値を表示

表示範囲： 5,000 - 16,500 r/min

- REV INDICATORの明るさ設定がOFFの場合：“-----”が表示されます。
- ギアポジションがニュートラルまたは6速の場合：“-----”が表示されます。

SHIFT POINT
14500
r/min

シフトインジケータの設定  **P.56**
 **P.66**

ラップ燃料消費量 [LAP CONS.]

直前の周回の燃料消費量をLの単位で表示

表示範囲： 0.0 ~ 50.0 L

- 燃料消費量が 50 L を超えた場合は“50.0”を表示します。
- 燃料消費量が 0.1 L 未満の場合は“0.0”を表示します。
- ラップデータの記録がない場合“---.-”を表示します。

LAP CONS.
0.8
L

上記の場合をのぞいて表示が“---.-”になったときは、Honda 販売店で点検を受けてください。