

今回の右最大バンク角 [MAX LEAN ANGLE R]

今回メインスイッチを **I** (On) にしてからの右最大バンク角を表示

表示範囲：0 ～ 60 deg

- 初期表示は"--" を表示します。
- メインスイッチを **O** (Off) にするとリセットされます。

MAX LEAN ANGLE R

30
deg

今回の左最大バンク角 [MAX LEAN ANGLE L]

今回メインスイッチを **I** (On) にしてからの左最大バンク角を表示

表示範囲：0 ～ 60 deg

- 初期表示は"--" を表示します。
- メインスイッチを **O** (Off) にするとリセットされます。

MAX LEAN ANGLE L

32
deg

今回の燃料消費量 [FUEL CONS.]

今回メインスイッチを **I** (On) にしてからの燃料消費量を表示

表示範囲：0.0 ～ 50.0 L

- 初期表示は"--.-" を表示します。
- 燃料消費量が 0.1 L 未満の場合は "0.0" を表示します。
- 燃料消費量が 50 L を超えた場合は "50.0" を表示します。

メインスイッチを **O** (Off) にするとリセットされます。

FUEL CONS.

2.5
L

上記の場合をのぞいて表示が"--.-" になったときは、Honda 販売店で点検を受けてください。