

メーター 前ページの続き

今回の平均燃費 [AVG. CONS.]→

今回メインスイッチを \blacksquare (On) にしてから平均燃費を表示

表示範囲：0.0 ～ 299.9 km/L

- 初期表示は“----.”を表示します。
- 平均燃費が 0.1 km/L 未満の場合は“0.0”を表示します。
- 平均燃費が 299.9 km/L を超えた場合は“299.9”を表示します。

メインスイッチを \bigcirc (Off) にするとリセットされます。

AVG. CONS.]→
18.5
km/L

上記の場合をのぞいて表示が“----.”になったらときは、Honda 販売店で点検を受けてください。

今回の平均速度 [AVG. SPD.]→

今回メインスイッチを \blacksquare (On) にしてから平均速度を表示

表示範囲：0 ～ 350 km/h

- 初期表示は“----”を表示します。
- エンジン始動後の走行距離が 0.2 km 未満の場合には“----”を表示します。
- エンジン始動後の経過時間が 16 秒未満の場合には“----”を表示します。

メインスイッチを \bigcirc (Off) にするとリセットされます。

AVG. SPD.]→
80
km/h

上記の場合をのぞいて表示が“----”になったらときは、Honda 販売店で点検を受けてください。