

今回の経過時間[ELAPSED]→

今回メインスイッチをI (On) にしてからエンジン稼働時間を表示

表示範囲：00:00 ~ 99:59 (時間: 分)

- 初期表示は"--:--" を表示します。
 - 99:59 を超えた場合は"00:00" に戻ります。
- メインスイッチをO (Off) にするとリセットされます。

ELAPSED →

01:30

上記の場合をのぞいて表示が"--:--" になったときは、Honda 販売店で点検を受けてください。