

走行可能距離（リザーブ燃料モード時のみ）

燃料残量警告灯が点灯したとき、その時点で走行可能な距離を km の単位で表示

表示範囲：99 ～ 5 km

- 初期表示は"--" を表示します。
- 99 km 以上の場合は"99" を表示します。
- 1.0 L 以下の場合は"--" を表示します。
- 5 km 未満の場合は"--" を表示します。

走行する環境などにより、多少の誤差が生じることがあります。

上記の場合をのぞいて表示が"--" になったときは、Honda 販売店で点検を受けてください。

燃料残量（リザーブ燃料モード時のみ）

燃料残量警告灯が点灯したとき、燃料残量を L の単位で表示

表示範囲：3.5 ～ 1.0 L

- 1.0 L 以下の場合は"-.-" を表示します。走行する環境などにより、多少の誤差が生じることがあります。

上記の場合をのぞいて表示が"-.-" になったときは、Honda 販売店で点検を受けてください。