

## 水温計 (水温)

表示範囲： (35 ~ 132 °C)

- 34 °C 以下： " --- " を表示
- 122 ~ 131 °C :
  - 水温警告灯が点灯
  - 水温表示が点滅
- 132 °C 以上 :
  - 水温警告灯が点灯
  - 水温表示が 132 °C で点滅
- 水温が低い場合でも、エンジン回転数が上がると冷却ファンが回る場合がありますが、異常ではありません。