

メニュー 前ページの続き

REV INDICATOR

シフトインジケータの設定ができます。

操作ガイド

INTERVAL

シフトインジケータが点滅を開始してから次のインジケータが点滅するまでの間隔を設定できます。

- ▶ 設定範囲：0 - 500 r/min

SHIFT POINT

ギアチェンジする目安（全てのインジケータが点滅）のエンジン回転数が設定できます。

- ▶ "FOR EACH GEAR" を選択するとギアポジションが表示され、それぞれのギアに対してエンジン回転数を設定できます。



ギアポジション

- ▶ 設定範囲：5,000 - 16,500 r/min

BRIGHTNESS

シフトインジケータの明るさを調節できます。

- ▶ 設定範囲：OFF または 1 - 8
- ▶ "OFF" を選択すると、シフトインジケータが無効になります。