

## DISPLAY CUSTOMIZE

通常表示画面として表示する画面を設定して、3種類登録できます。

"DISPLAY STYLE"、"REV STYLE"、"LAP"、"INFO"のそれぞれの設定を選択して組み合わせることができます。

DISPLAY TYPE : ディスプレイタイプの変更ができます。

REV STYLE : タコメーターの表示を変更できます。

LAP : スタンドモードとスポーツモードの切り換えができます。

INFO : 情報表示エリアに表示される項目の数を変更できます。

登録した画面を通常表示画面として表示するには

- 1 ▲ セレクトアップスイッチまたは ▼ セレクトダウンスイッチを使って "01"、"02" または "03" から登録画面を選択する。
- 2 通常表示画面または前のメニューに戻ることで設定を完了します。

▲ 画面設定を登録する、または登録した画面を通常表示画面として設定すると日付が更新されます。

