

USER LETTER

任意の文字を 10 文字設定できます。

- 1 現在のユーザーレターを削除し、新しいユーザーレターを入力する。
 - ▶ ▲ セレクトアップスイッチ、▼ セレクトダウンスイッチまたは ◀▶ セレクトleftrightスイッチを操作して希望の文字を選択できます。
 - ▶ 選択した文字を決定するには [MODE] スイッチを押します。
- 2 "OK" を選択し [MODE] スイッチを押す。

