

ハンドルロック表示灯



■ 外しかた

① Honda SMART Key システムが作動可能状態であることを確認し、作動範囲内に入る。



② メインスイッチボタン **||** (On) を押す。

- ▶ ハンドルロックが自動で外れます。
- ▶ ハンドルに無理な力がかかっている場合、表示灯が点滅しロックは解除されません。

このようなときはハンドルを左いっぱいまできった位置にして、もう一度メインスイッチボタン **||** (On) を押してください（表示灯が点滅してから数秒以内にハンドルを左いっぱいに来ることでもロックが解除されます）。