

ライディングモードは3つのモードがあります。
 ライディングモードはMODE 1、MODE 2、
 MODE 3が選択できます。

MODE 1、MODE 2 および MODE 3

CBR1000RR-R FIREBLADE

それぞれの値 (P、T、W、EB) の変更ができます。

CBR1000RR-R FIREBLADE SP

それぞれの値 (P、T、W、EB) とSモードのモード変更ができます。

Sモードの各減衰力の調整ができます。

初期設定

ライディングモード	P 値	T 値	W 値	EB 値	S モード
MODE 1	1	2	2	3	CBR1000RR-R FIREBLADE SP
MODE 2	2	5	2	3	A1 (TRACK)
MODE 3	5	8	3	1	A2 (SPORT)
					A3 (RAIN)