

ライディングモードの切り換えかた
MODE スイッチを押すごとにライディングモードが変わる。

▶ **CBR1000RR-R FIREBLADE**

情報表示エリアに P 値、T 値、W 値および EB 値が数秒間表示されます。

CBR1000RR-R FIREBLADE SP

情報表示エリアに P 値、T 値、W 値、EB 値および S モードが数秒間表示されます。

MODE スイッチ

