

- それでも始動できないときは **▶P.169**
- ① エンジンストップスイッチが **○** (Run) の位置にあるか確認する。
  - ② ハンドルロックを解除する。 **▶P.94**
  - ③ メインスイッチを ON にする。 **▶P.101**
  - ④ ギアをニュートラルにする。(表示灯点灯)
    - ▶ ギアが入った状態では始動しません。ただし、サイドスタンドが格納されている状態でクラッチレバーを握れば始動します。
  - ⑤ スロットルグリップを閉じたまま、スタータースイッチを押す。

## ■ エンジンがかからないときは

次の方法を試してください。

- ① スロットルグリップを全開にし、スタータースイッチを 5 秒間押す。
- ② 通常手順 (① ~ ⑤) でエンジンをかける。
- ③ エンジンがかかり、エンジン回転が安定しない場合はスロットルグリップを少し開ける。
- ④ エンジンがかからないときは一度メインスイッチを **○** (Off) にして 10 秒間待ってから、①② の手順を繰り返す。