

冷却水の補給

冷却水の補給はリザーバタンクキャップから行い、ラジエーターキャップは外さないでください。

1. ボルトを取り外す。
2. ミドルカウルを外側に引き、アッパーインナーパネルのストッパーにリブをかける。
▶ ミドルカウルに無理な力を加えないでください。

