

ブレーキパッドの摩耗の点検

パッドの摩耗限界溝が無くなったら、パッドの摩耗限界です。

摩耗限界に達したら左右同時にパッドを交換してください。

ブレーキパッドの交換は、Honda 販売店にご相談ください。

1. フロント ブレーキキャリパーの前側からのぞいて点検します。

▶ 点検は片側だけでなく、左右のキャリパーで行ってください。

2. リア 車両の後下側からのぞいて点検します。

